

	Cubo Normal																Cubo Integral	
Modelo	Torque Nominal (Nm)	Rotação máxima (min ⁻¹)	Momento de inércia (kgm ²)	ØA	B	Medidas principais (mm)					Peso kg	Descios máximos			Toque de ajuste dos parafusos - Nm		D2 máx.	ØJ
						D1 máx.	ØD	ØE	F	G		Angular ß	Axial Ax	Radial Ra	1º Ajuste	2º Ajuste		
ARF 25	45	5000	0,0004	95	80	23	36	74	25	30	1,1	2º	0,5	0,25	5	5	38	66
ARF 35	90	4000	0,0024	127	110	32	49	96	35	40	2,6	2º	0,75	0,4	7,5	10	50	86
ARF 50	340	3600	0,0102	166	150	46	70	127	50	50	5,6	2º	1	0,5	10	20	72	110
ARF 70	940	3300	0,042	222	205	65	100	169	70	65	15,1	2º	1,5	0,8	20	25	105	150
ARF 90	1700	2000	0,16	302	250	85	116	218	80	90	28,8	2º	2	1	50	60	120	190
ARF 105	2500	2000	0,24	330	290	100	138	235	100	90	41,7	2º	2	1	50	60	145	202
ARF 140/100	6800	1400	0,77	402	320	100	150	287	100	120	67,2	2º	3	2	60	70	190	270
ARF 140/140		1400	0,96		380	140	195		130		95,0							